

1. Fissare la ferramenta, nell'ordine previsto dalla numerazione, seguendo lo schema di applicazione sotto riportato. La corretta applicazione è agevolata dai fori già praticati sul telaio

